

STACK-ON®

E-48-MG-C-S
E-36-MG-C-S
E-24-MG-C-S
E-16-MG-C
FS-24-MG-C
FS-14-MG-C
FS-12-MG-C
FS-8-MG-C

Instructions

IMPORTANT:

- Record the serial number from the tag on the back of the safe or from the tag on the front bottom corner of the safe.
- Keep this record of your combination in a secure place away from children.
- Do not store this document in the safe.
- Do not move this safe using its handle. The handle should only be used for opening and closing the door of the safe.
- Warning: Keep your safe closed and locked at all times when not in use. Children could accidentally be locked inside the safe.
- Do not store electronic media, computer disks, audio-visual media or photographic negatives in this safe. This material will not survive the rated internal temperature of the safe. This material may be damaged or destroyed.

⚠ WARNING



Tip Over Hazard

A child or adult can tip the safe and be killed or seriously injured.
Failure to secure the safe as shown in these instructions can result in death or serious injury to children and adults.
Children should not play with or around the safe at any time.


NOTE: You can store your Serial # and Combination on Stack-On's SECURE web site – www.stack-on.com under Customer Service. Storing your Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your combination. Only you will have access to this information.

Serial #

HANDLE ASSEMBLY (Select Models only)

Screw the 3 handle spokes into the hub and hand tighten. These spokes are located in the front foam packaging.

NOTE: Do not use this handle to move the safe.



Hardware Included:
(2) M10x70 Lag screws
(2) washers
(2) plastic anchors

Tools required:
drill
7/16" drill bit
3/8" drill bit
17mm socket wrench
Phillips screwdriver.

Your Combination Number

1st 3 times (R)
2nd 2 times (L)
3rd 1 time (R)

SELECTING A LOCATION

The safe must be mounted to the floor. For optimal safety and security, the safe should be installed adjacent to a side wall with minimal space on either side of the safe, in an isolated, dry and secure area.

The safe should be flat against the wall and floor. Remove the baseboard if necessary.


 **CHILDREN SHOULD NOT PLAY WITH OR AROUND THE SAFE AT ANY TIME.**

SAFE COMBINATION INSTRUCTIONS

All numbers must be dialed exactly. If you pass a number, you can not back up. You must start over. All numbers are to be dialed to the Top Notch located on top of the dial ring (the 12 o'clock position).

1. Turn the Dial clockwise passing the first combination number twice landing on the number the third time.
2. Now turn the Dial counterclockwise, passing the second combination number once landing on the number on the next time around.
3. Turn the Dial clockwise until you reach the third combination number.
4. The handle should now be released. Turn the handle clockwise. Pull the door towards you.

Example: If the dial combination numbers were 70 - 50 - 30



HOW TO LOCK

1. Close the door.
2. Turn the handle to the locked position.
3. Turn the dial either direction a few rounds.


SECURING THE SAFE

NOTE: The safe must be secured to the floor. Use the hardware provided or consult your hardware retailer for fastening hardware for your particular mounting surface.

NOTE: This safe must be mounted to the floor. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.


To secure your safe to the floor it will first be necessary to drill pilot holes through the fire insulation in the floor of the safe. First place the safe in the desired location. Lift the bottom carpeting up to find the two hole locations marked on the floor insulation. Drill holes through the insulation using the same diameter drill as the diameter of the mounting hardware you are using.

IMPORTANT: The fasteners you use must completely fill the hole you drilled into the insulation. (Figure 1) You must use the fasteners after you drill the holes. Failure to do so will void the fire rating.



Use these holes to fasten the safe to the floor. Drill the appropriate diameter and depth of pilot holes into the floor depending on the type of hardware being used and the type of floor surface. (Figure 2)


Secure the safe with the fasteners and replace the carpeting.



INSTALLATION OF SCOPE STAND-OFF (Select Models only)

NOTE: The scope stand-off will function properly for many combinations of guns with scopes.

Screw the scope stand-off into the pilot hole of the barrel rest.



SHELVES (Select Models only)

The shelving can be installed by locating the shelf clips to the desired locations and setting the shelf in place.

DOOR ORGANIZER ACCESSORIES (Select Models only)

Your door organizer provides a variety of storage options for your supplies.

Note: Securely attach the pistol holsters to the back panel before you holster your pistol. Make sure the door accessories do not interfere with items in the safe or when closing the safe door.

IMPORTANT

Keep your combination number in a secure place, away from children. Keep this record of your serial number and combination number in a secure place separate from your safe. If you forget or lose the combination number you will need the serial number as a reference for obtaining a copy of your combination number.

To obtain a copy of your combination number, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON PRODUCTS CO.
P.O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084

Combination Request

"This is not a Registration Form"

NOTE: You can store your Serial # and Combination on Stack-On's SECURE web site – www.stack-on.com under Customer Service.
Storing your Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your combination.
Only you will have access to this information.

Verification of ownership is required in order to confirm your combination on your security product.

In order to obtain the combination to your security product:

1. Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. Security product owner must sign form.
5. Owner's signature must be notarized.
6. Send \$10.00 for combination. Personal Check, MasterCard, or Visa accepted.
7. Send completed information to: Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. box 489
Wauconda, IL 60084

Serial Number _____

Unit Dimensions _____

Unit Description _____

Owner's Name _____ Date Purchased ____/____/____

Owner's Address _____ Unit or Apt Number _____

City _____ State _____ Zip Code _____

Telephone Number: (____) _____ Fax Number: (____) _____

Owner's Email Address: _____

Owner's Signature _____ Notary Signature _____

Notary Commission Expires: ____/____/____ Notary Stamp _____

SERVICE REQUESTED

Combination confirmation: Yes No

\$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Expiration Date: ____/____/____ Card Number: _____

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip) _____



LIMITED LIFETIME WARRANTY AND GUARANTEE
(Valid Only for Purchases in North America)

If your Stack-On Fire Resistant Steel Safe suffers damage due to theft or fire at any time while still owned by the original owner, Stack-On will either repair or replace (at Stack-On's discretion) your safe free of charge. If Stack-On chooses to repair the safe, such repair work may be performed by a local technician approved by Stack-On. Depending on the extent of the damage, Stack-On may require the safe be returned to the factory for repair. If the safe is so returned, Stack-On will pay the freight to the factory as well as the return freight. If the safe is replaced, Stack-On will pay the freight. This guarantee does not cover labor costs for removal or installation of the safe and its contents. Any repair, dismantling, or tampering undertaken without the prior written approval or direction of Stack-On will nullify this guarantee. Personal property in the safe is not covered under this guarantee.

In addition, Stack-On Fire Resistant Steel Safes are warranted to be free from defects in material and workmanship for as long as the original consumer owns the product (unless shorter periods are provided below). Locks and paint are warranted for a period of five (5) years from the date of original consumer purchase. This warranty extends to the initial consumer only. If you believe there is a defect in material or workmanship in your Stack-On Fire Resistant Steel Safe during the warranty period, please contact our customer service department at the address and in the manner set forth below. If Stack-On is properly notified during the warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, IMPROPER INSTALLATION, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON, ABUSE, OR MISUSE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S FIRE RESISTANT STEEL SAFES.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON PRODUCT, INCLUDING THE FIRE RESISTANT STEEL SAFES. STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT. IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Please send your claim pursuant to the above guarantee or warranty in writing by regular mail or email to:

Stack-On Products Co.
Attn.: Customer Service Department
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

Be sure to include:

- Your name and address
- A description of the warranty claim, fire or theft
- The model number and photographs of the safe
- The serial number off the front or back of the safe
- A copy of the report from the fire department, police or insurance company within 30 days of damage (applies to units damaged by theft or fire)
- Proof of purchase information of the safe

This product is not designed for the storage of computer disks, CDs, DVDs, audio-visual materials or photographs/negatives.

STACK-ON®

E-48-MG-C-S
E-36-MG-C-S
E-24-MG-C-S
E-16-MG-C
FS-24-MG-C
FS-14-MG-C
FS-12-MG-C
FS-8-MG-C

Instructions

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de basculement

Un enfant ou un adulte peut faire basculer le coffre, ce qui peut causer la mort ou une blessure grave. Le fait de ne pas fixer le coffre tel qu'illustré dans les présentes instructions peut causer la mort ou des blessures graves aux enfants et aux adultes. Les enfants ne doivent pas jouer avec le coffre ni autour du coffre.

REMARQUE: Vous pouvez enregistrer votre N° de série et combinaison sur le site Web sécurisé de Stack-On - www.stack-on.com sous Customer Service. Stockage de votre combinaison fournira un accès instantané à l'information importante si jamais vous perdez votre combinaison. Vous ne pourrez accéder à cette information.

No série

Matériel inclus:
(2) Les tire-fonds M10x70
(2) rondelles
(2) chevilles en plastique

Outils nécessaires:
forer
7/16 "foret
3/8 "foret
Clé à douille de 17mm
Tournevis Phillips.


IMPORTANT:

- Notez le numéro de série de l'étiquette derrière l'armoire ou de l'étiquette dans le coin inférieur du devant de l'armoire.
- Gardez le présent document où est noté votre combinaison en lieu sûr, hors de portée des enfants.
- Évitez de ranger le présent document dans l'armoire.
- Ne déplacez pas l'armoire à l'aide de la poignée. La poignée doit servir uniquement à ouvrir et à fermer la porte de l'armoire.
- **AVERTISSEMENT:** Conservez votre coffre fermé et verrouillé en tout temps. Des enfants pourraient s'y enfermer accidentellement.
- N'entrez pas de supports électroniques, de disquettes d'ordinateur, de matériel audio-visuel ou de négatifs de photographie dans le coffre. Ce matériel ne pourra échapper à la classification de la température interne du coffre et pourra être endommagé ou même détruit.

ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE (pour certains modèles)

Vissez les trois rayons de la poignée dans le moyeu et serrez-les à la main. Ces rayons se trouvent dans l'assemblage en polystyrène à l'avant.

NOTA : Évitez de déplacer l'armoire à l'aide de cette poignée.



Numéro de combinaison


1er Trois fois (D)
2e Deux fois (G)
3e Une fois (D)

INSTRUCTIONS POUR LA COMBINAISON DE L'ARMOIRE

Il faut faire tous les numéros de façon exacte. Si vous sautez un numéro, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous devez recommencer. Tous les numéros doivent être alignés sur la marque supérieure située en haut du cadran de composition (à la position midi).

1. Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre en passant le premier numéro de combinaison deux fois, puis arrêtez-vous sur le numéro la troisième fois.
2. Ensuite, tournez le cadran dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, passez le deuxième numéro de combinaison une fois, puis arrêtez-vous sur le numéro la deuxième fois.
3. Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous arriviez au troisième numéro de combinaison.
4. La poignée devrait maintenant être déverrouillée. Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre. Tirez la porte vers vous.

Exemple : Si le numéro de combinaison à composer était 70 - 50 - 30



COMMENT VERROUILLER L'ARMOIRE

1. Fermez la porte.
2. Placez la poignée en position verrouillée.
3. Tournez le cadran quelque fois dans n'importe quel sens.

CHOIX DE L'EMPLACEMENT

Le coffre-fort doit être monté à l'étage. Pour la sécurité optimale, la sécurité doit être installée à proximité d'une paroi latérale avec un minimum d'espace de chaque côté du coffre, dans une zone isolée, sec et sûr.

L'armoire doit coller au mur et au plancher. Retirez la plinthe au besoin.



LES ENFANTS NE DOIVENT PAS JOUER AVEC LE COFFRE NI AUTOUR DU COFFRE.


MONTAGE DE LA COFFRE FORTE

NOTE: Le coffre-fort doit être fixé au sol.
Utilisez le matériel fourni ou consultez votre revendeur de matériel pour la fixation matérielle de votre surface de montage particulier.

NOTE: Ce coffre-fort doit être monté à l'étage.
Ne pas le faire risque de compromettre la sécurité et la sûreté du coffre-fort.


Pour sécuriser votre coffre-fort à l'étage il sera d'abord nécessaire de percer des trous pilotes à travers l'isolation incendie dans le plancher du coffre. Placez d'abord l'armoire à l'emplacement voulu. Soulevez le tapis du fond pour repérer les deux emplacements pour les trous qui sont marqués sur l'isolant du plancher. Percez des trous à travers l'isolant en utilisant le même diamètre de mèche de perceuse que celui des pièces de montage que vous utilisez.

IMPORTANT : Les pièces de fixation que vous utilisez doivent remplir complètement les trous percés dans l'isolant (figure 2). Vous devez utiliser les pièces de fixation après avoir percé les trous; à défaut de quoi, le classement de résistance au feu sera nul.



Utilisez ces trous pour fixer l'armoire au plancher. Percez des avant-trous dans le plancher d'une profondeur et d'un diamètre appropriés, selon le type de pièces utilisées et le type de surface du plancher (figure 2).


Fixez l'armoire avec les pièces de fixation et remplacez le tapis.



INSTALLATION DE LA PIÈCE D'ESPACEMENT (pour certains modèles)

NOTA : La pièce d'espacement conviendra à de nombreuses combinaisons d'armes à lunette de visée.

Vissez la pièce d'espacement dans l'avant-trou de l'appui à canon.



TABLETTES (pour certains modèles)

L'étagère peut être installée en plaçant les attaches à l'endroit voulu et en y déposant la tablette.

ACCESSOIRES RANGE-TOUT DE PORTE (pour certains modèles)

Votre range-tout de porte vous fournit diverses options de rangement pour vos fournitures.

Nota : Fixez solidement les étuis à pistolet à l'arrière du panneau avant d'y placer votre pistolet. Assurez-vous que les accessoires de porte ne nuisent pas aux articles dans le coffre-fort ni à la fermeture de la porte du coffre-fort.

IMPORTANT

Gardez votre numéro de combinaison en lieu sûr, hors de portée des enfants. Gardez le présent document où est noté votre numéro de série et votre numéro de combinaison en lieu sûr, loin de votre armoire. Si vous oubliez ou si vous perdez votre numéro de combinaison, vous aurez besoin du numéro de série comme référence pour obtenir une copie de votre numéro de combinaison.

Pour obtenir une copie de votre numéro de combinaison, suivez les directives sur le formulaire ci joint.

STACK-ON PRODUCTS CO.
P.O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084

demande de combinaison

" Ceci n'est pas un formulaire d'inscription "

REMARQUE: Vous pouvez enregistrer votre N ° de série et combinaison sur le site Web sécurisé de Stack-On - www.stack-on.com sous Customer Service.
Stockage de votre combinaison fournira un accès instantané à l'information importante si jamais vous perdez votre combinaison.
Vous ne pourrez accéder à cette information.

Il faut procéder à une vérification du contrôle de possession avant de vous envoyer une de confirmer la combinaison de votre armoire de sécurité.

Pour obtenir la combinaison de votre armoire de sécurité :

1. Remplissez le formulaire qui suit et faites-le parvenir à Stack-On Products.
2. Envoyez une copie de votre permis de conduire valide avec le formulaire.
3. Envoyez une copie du reçu indiquant l'achat original.
4. Le propriétaire de l'armoire de sécurité ou du coffre-fort doit signer le formulaire.
5. La signature du propriétaire doit être notariée.
6. Envoyez 10 \$ pour une combinaison. Ce montant peut être payé par chèque, MasterCard ou Visa.
7. Envoyez tous les renseignements à :

Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. box 489
Wauconda, IL 60084

No de série _____

Dimensions de l'unité _____

Description de l'unité _____

Nom du propriétaire _____ Date d'achat ____/____/____

Adresse du propriétaire _____ No d'appartement _____

Ville _____ Province _____ Code postal _____

Téléphone: (____) _____ Télécopieur: (____) _____

Courriel du propriétaire: _____

Signature du propriétaire _____ Signature du notaire _____

Mon mandat expire le: ____/____/____ Sceau du notaire

SERVICE DEMANDÉ

Confirmation de la combinaison: Oui Non

Frais de 10 \$ pour ce service

Renseign. carte de crédit (encerclez votre choix) MasterCard Visa

Date d'expiration: ____/____/____ Numéro de la carte: _____

Numéro d'identification de la carte de crédit (figurant à l'endos de la carte, trois derniers chiffres sur la bande de signature) _____

9/07



GARANTIE À VIE LIMITÉE ET GARANTIE
(valide uniquement pour les achats effectués en Amérique du Nord)

Si votre coffre fort d'acier résistant au feu Stack-On est endommagé lors d'un vol ou d'un incendie pendant qu'il est encore en possession du propriétaire initial, Stack-On réparera ou remplacera (à sa discrétion) gratuitement votre coffre fort. Si Stack-On décide de réparer le coffre fort, les réparations seront effectuées par un technicien local approuvé par Stack-On. Si les dommages sont importants, Stack-On peut exiger que le coffre fort soit retourné à l'usine pour réparation. En pareil cas, Stack-On acquittera les frais de transport jusqu'à l'usine ainsi que les frais de retour à l'installation du propriétaire. Si le coffre fort est remplacé, Stack-On acquittera les frais relatifs au transport. La présente garantie ne couvre pas les frais de main-d'œuvre rattachés à l'enlèvement ou à l'installation du coffre fort et ne couvre pas son contenu. Tout travail de réparation, de démantèlement ou de modification exécuté sans l'approbation préalable écrite de Stack-On annule la présente garantie. La présente garantie ne couvre pas les objets personnels contenus dans le coffre fort.

En outre, les coffres forts d'acier résistants au feu de Stack-On sont garantis contre tout défaut de matériel et de fabrication tant qu'ils appartiennent au propriétaire initial (sous réserve de périodes plus courtes dans les cas prévus ci dessous). Les dispositifs de verrouillage et la peinture sont garantis pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat initiale. Cette garantie s'applique uniquement au propriétaire initial.

Si vous croyez que votre coffre fort d'acier résistant au feu Stack On présente un défaut de matériel ou de fabrication pendant la période de la garantie, veuillez communiquer avec le service à la clientèle à l'adresse et aux coordonnées indiquées ci dessous. Si Stack-On est avisé de manière appropriée d'un défaut pendant la période de garantie et si Stack-On confirme après inspection qu'il y a effectivement un défaut, Stack-On pourra, à sa discrétion, fournir des pièces de remplacement ou échanger le produit sans frais ou rembourser le prix d'achat du produit.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS À UN PRODUIT, OU À TOUTE PARTIE D'UN PRODUIT QUI A FAIT L'OBJET D'UN USAGE EXCESSIF, D'UN ACCIDENT, DE NÉGLIGENCE, D'UNE INSTALLATION INAPPROPRIÉE, D'UN ENTRETIEN INCORRECT, D'UNE ALTÉRATION OU D'UNE RÉPARATION EFFECTUÉE PAR QUICONQUE AUTRE QUE STACK-ON, OU QUI A FAIT L'OBJET D'UN USAGE ABUSIF OU D'UN MAUVAIS USAGE.

LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET TIENT EXPRESSÉMENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE RELATIVE À LA QUALITÉ MARCHANDE OU AU BON FONCTIONNEMENT DANS UN BUT SPÉCIFIQUE QUI EST PAR LA PRÉSENTE EXPLICITEMENT EXCLUE ET REJETÉE. STACK-ON NE PEUT ÊTRE ASSUJETTI À TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ. STACK-ON N'ASSUME PAS ET N'AUTORISE AUCUNE AUTRE PERSONNE À ASSUMER EN SON NOM D'AUTRES RESPONSABILITÉS EN RAPPORT AVEC LA VENTE DES COFFRES-FORTS D'ACIER RÉSISTANTS AU FEU STACK-ON.

STACK-ON NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE, ENVERS LE PROPRIÉTAIRE INITIAL, DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU PUNITIF DÉCOULANT DE L'ACHAT OU DE L'UTILISATION DE TOUT PRODUIT STACK-ON, Y COMPRIS LES COFFRES-FORTS D'ACIER RÉSISTANTS AU FEU. LA RESPONSABILITÉ DE STACK-ON À L'ÉGARD DE TOUT MANQUEMENT À LA PRÉSENTE GARANTIE SE LIMITE EXCLUSIVEMENT À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX, TEL QUE DÉCRIT CI DESSUS, OU À UN REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT. LES OBLIGATIONS DE STACK-ON EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE NE PEUVENT PAS DÉPASSER LE PRIX DU PRODUIT.

LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS RÉSERVE DES DROITS EN COMMON LAW PRÉCIS. L'UTILISATEUR PEUT AUSSI JOUIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

Veuillez expédier votre réclamation au titre de la garantie ci dessus par écrit, par courrier ordinaire ou par courriel aux coordonnées suivantes :

Assurez vous d'inclure :

- Votre nom et votre adresse
- Une description de la réclamation au titre de la garantie, incendie ou vol
- Le numéro de modèle et des photographies du coffre fort
- Le numéro de série inscrit sur à l'avant ou à l'arrière du coffre fort
- Une copie du rapport du service d'incendie, de police ou de la compagnie d'assurances dans les 30 jours suivants les dommages (s'applique aux unités endommagées à la suite d'un vol ou d'un incendie)
- Une preuve d'achat du coffre fort

Stack-On Products Co.
Attn.: Customer Service Department
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

Ce produit n'est pas conçu pour le stockage de disques informatiques, de CD, de DVD, de matériel audiovisuel ou de photographies/négatifs.

STACK-ON®

E-48-MG-C-S
E-36-MG-C-S
E-24-MG-C-S
E-16-MG-C
FS-24-MG-C
FS-14-MG-C
FS-12-MG-C
FS-8-MG-C

Instrucciones

⚠ PRECAUCIÓN!



Puede Volcarse

Un menor o un adulto pueden volcar la caja fuerte y pueden morir o ser dañados seriamente.

Si no aseguran la caja fuerte como se indica en las instrucciones puede resultar en muerte o daños serios a menores y adultos.

Los niños (a) jamás deben de jugar con o alrededor de la caja fuerte.

NOTA: Puede guardar su Serial # y combinación en el sitio Web seguro de Stack-On - www.stack-on.com bajo Customer Service.

Almacenamiento de combinación proporcionará acceso inmediato a esta información importante si alguna vez pierde su combinación.

Sólo tendrá acceso a esta información.

Serie :

Incluye piezas de montaje:

- (2) Los tornillos M10x70
- (2) arandelas
- (2) anclajes de plástico

Herramientas necesarias:

- perforar
- 7/16 "broca
- 3/8 "broca
- Llave de tubo de 17 mm
- Destornillador Phillips.


IMPORTANTE:

- Registre el número de serie ubicado en la parte de atrás de la caja fuerte o de la etiqueta ubicada al frente (parte derecha, abajo) de la unidad.
- Guarde este documento en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.
- No guarde este documento dentro de la caja fuerte.
- No mueva esta caja fuerte por su manija. La manija solo se debe de usar para abrir y cerrar la caja fuerte.
- **PRECAUCIÓN:** Mantenga cerrada con llave su caja fuerte en todo momento que no se encuentre en uso. Los niños pueden quedar encerrados dentro de la caja fuerte.
- No almacene medios electrónicos, discos para computadora, medios audio visuales o negativos de fotografías en la caja fuerte. Estos materiales no sobrevivirán la temperatura interna clasificada para la caja fuerte. Estos materiales pueden ser dañados o destruidos.

ENSAMBLADO DE LA MANIJA (para algunos modelos)

Atornille los 3 mangos de la manija a la parte central y apriete a mano. Estos mangos están empacados en hule espuma.

NOTA: No utilice esta manija para mover la caja fuerte.



No. De Combinación


1°. 3 veces (D)
2°. 2 veces (I)
3°. 1 vez (D)

INSTRUCCIONES DE COMBINACIÓN DE LA CAJA FUERTE:

Todos los números deben ser marcados exactamente. Si se pasa un número, no puede retroceder. Deberá volver a comenzar. Todos los números deberán marcarse con la Ranura Superior ubicada en la parte de arriba del indicador numérico (en posición de las doce en un reloj). (D = derecha; I = izquierda)

- 1. Gire el indicador numérico en el mismo sentido que las manecillas de un reloj, pasando 2 veces el primer numero de la combinación y parando en él la tercera vez.
- 2. Ahora gire el indicador numérico en sentido opuesto a las manecillas de un reloj, pasando el una vez segundo número de la combinación y parando en él a la siguiente vuelta.
- 3. Gire el indicador numérico en el mismo sentido que las manecillas de un reloj hasta llegar al tercer número de la combinación (sin pasarlo).
- 4. La manija deberá estar liberada. Gírela en el mismo sentido que las manecillas de un reloj. Jale la puerta hacia usted.

Ejemplo: Si los números de la combinación fueran 70 - 50 - 30



COMO CERRAR

- 1. Cierre la puerta.
- 2. Gire la manija a la posición cerrada.
- 3. Gire el indicador numérico en cualquier dirección un par de veces.

SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN

La caja de seguridad tiene que ser montado en el suelo. Para la seguridad y la seguridad óptima, la caja de seguridad debe ser instalado adyacente a una pared lateral con un espacio mínimo a cada lado de la caja fuerte, en una zona aislada, seco y seguro.

La caja fuerte debe estar plana sobre la pared y el suelo. Quite el zócalo si es necesario.



LOS NIÑOS JAMAS DEBEN DE JUGAR CON O ALREDEDOR DE LA CAJA FUERTE.


PARA FIJAR LA CAJA FUERTE

NOTA: La caja fuerte debe ser asegurado al suelo. Utilice los accesorios suministrados o consulte con su proveedor de hardware para la fijación de hardware para su superficie de montaje particular.

NOTA: Esta seguridad debe montarse en el suelo. De lo contrario, pondrá en peligro la seguridad de la caja fuerte.


Para asegurar su caja fuerte al suelo que primero será necesario perforar agujeros piloto a través del aislamiento contra el fuego en el piso de la caja fuerte. Primero, coloque la caja fuerte en el lugar deseado. Levante la alfombra para encontrar las dos marcas para hoyos que se encuentran en el aislante del piso. Taladre los hoyos a través del aislante utilizando el tamaño de broca que coincida con el diámetro del material de fijación que va a utilizar.

IMPORTANTE: El material de fijación deben cubrir completamente el hoyo que taladró en el aislante del piso. (Figura 1) Una vez perforado el aislante, deberá usar material de fijación para cubrir los hoyos. Al no hacerlo, se anulará la certificación contra incendios.



Utilice estos hoyos para fijar la caja fuerte al suelo. Taladre a la profundidad y diámetro necesarios según el material que va a utilizar y el tipo de superficie del suelo. (Figura 2)


Fije la caja fuerte con el material necesario y vuelva a colocar la alfombra.



INSTALACIÓN DEL SEPARADOR PARA ESCOPETAS (para algunos modelos)

NOTA: El separador funcionará adecuadamente para muchas combinaciones de armas de fuego con escopeta.

Atornille el separador para escopetas usando el hoyo marcado dentro del descanso para barriles.



ESTANTES (para algunos modelos)

Las repisas se pueden instalar ubicando los soportes para repisas en las posiciones deseadas y colocando la repisa sobre estos.

ORGANIZADOR PARA ACCESORIOS EN LA PUERTA (para algunos modelos)

Su organizador de la puerta le proporciona una variedad de opciones de almacenaje.

Nota: Ate con seguridad el bolso e pistola a la parte posterior de la puerta antes de que guarde su pistola al bolso e pistola. Cerciórese de que los accesorios de la puertano interfieren con los artículos en caja fuerte o al cerrar la puerta de su caja fuerte.

IMPORTANTE

Mantenga su número de combinación en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños. Guarde este documento con el número de serie y de combinación en un lugar separado de la caja de seguridad. Si se le olvida o pierde su número de combinación, será necesario que nos proporcione el número de serie como referencia para obtener una copia del número de combinación.

Para obtener una copia de su número de combinación, siga las instrucciones en el formato anexo.

STACK-ON PRODUCTS CO.
P.O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084

Solicitud de Combinación

"Este no es un Formato de Registro"

NOTA: Puede guardar su Serial # y combinación en el sitio Web seguro de Stack-On - www.stack-on.com bajo Customer Service. Almacenamiento de combinación proporcionará acceso inmediato a esta información importante si alguna vez pierde su combinación. Sólo tendrá acceso a esta información.

Requerimos verificación del propietario para procesar esta para confirmar la combinación de su gabinete de seguridad.

Para obtener la combinación de su gabinete de seguridad:

1. Llene y envíe esta solicitud a Stack-On Products.
2. Envíe copia de su licencia de conducir junto con la solicitud.
3. Envíe copia del recibo mostrando la fecha original de compra.
4. El propietario del gabinete de seguridad o de la caja fuerte deberá firmar la solicitud.
5. La firma del propietario deberá estar notariada.
6. Envíe \$10.00USD (dólares) para obtener combinación.
Aceptamos cheques personales de E.U.A., MasterCard o Visa.
7. Envíe la información completa a: Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. box 489
Wauconda, IL 60084

Número de Serie _____

Dimensiones de la Unidad _____

Descripción de la Unidad _____

Nombre del Propietario _____ Fecha de Compra ____/____/____

Dirección (propietario) _____ No. Interior _____

Ciudad _____ Estado _____ C.P. _____

No. Teléfono: (____) _____ No. Fax: (____) _____

Correo Electrónico del Propietario: _____

Firma del Propietario _____ Firma del Notario _____

Fecha de Vencimiento de

la Comisión del Notario: ____/____/____ Sello del Notario

SERVICIO SOLICITADO

Conformación de la Combinación Si No

- Costo de \$10.00USD por este servicio

Información de su tarjeta de crédito (Favor de Indicar Una): MasterCard Visa

Fecha Vencimiento: ____/____/____ No. Tarjeta: _____

Código de Seguridad (Al dorso de la tarjeta- - últimos 3 dígitos impresos en el área de firma) _____



Garantía de por vida y de Garantía
(Sólo es válida para compras en América del Norte)

Si el Stack-On fuego acero resistente a la Caja de seguridad sufre daños debido a robo o incendio en cualquier momento sin dejar de propiedad del propietario original, Stack-On reparará o reemplazará (a discreción del Stack-On) su caja fuerte gratuita. Si Stack-On elige reparar el, como los trabajos de reparación segura puede ser realizada por un técnico local aprobado por Stack-On. Dependiendo de la magnitud de los daños, Stack-On puede exigir la devolución de la seguridad a la fábrica para su reparación. Si es así que regresó la caja fuerte, Stack-On pagará el flete a la fábrica, así como la carga de vuelta. Si se sustituye la caja fuerte, Stack-On pagará el flete. Esta garantía no cubre los costos de mano de obra para la instalación o el desmontaje de la caja fuerte y de su contenido. Cualquier reparación, desmantelamiento, o el sabotaje llevado a cabo sin la aprobación previa por escrito o la dirección de Stack-On anulará esta garantía. La propiedad personal en la caja fuerte no está cubierto por esta garantía.

Además, Stack- On Fire acero resistente a cajas fuertes están garantizados de estar libres de defectos en materiales y mano de obra durante el tiempo que el consumidor original sea propietario del producto (si no se prevén períodos más cortos a continuación). Cerraduras y pintura están garantizados por un periodo de cinco (5) años desde la fecha de compra original. Esta garantía se extiende sólo al consumidor inicial. Si usted cree que hay un defecto en el material o mano de obra en su Acero resistente Stack- On Fire seguro durante el período de garantía, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en la dirección y en la forma que se indica a continuación. Si Stack-On es notificado correctamente durante el período de garantía y, después de la inspección confirma que existe un defecto, Stack-On, a su discreción, proporcionar piezas de reparación o cambio del producto sin cargo, o reembolsar el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO, O CUALQUIER PARTE DE CUALQUIER PRODUCTO, QUE HA SIDO OBJETO PARA USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, INSTALACIÓN INADECUADA, UN MANTENIMIENTO INADECUADO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIERA QUE STACK-ON, ABUSO, O MAL USO.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESADA O IMPLICADA INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, CUAL RECHAZA Y EXCLUIDOS. STACK-ON NO SERÁ OBJETO DE CUALQUIER OTRO OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES. STACK-ON NO ASUME NI AUTORIZA A NADIE QUE ASUMA EN SU NOMBRE, CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE FUEGO SAFES ACERO RESISTENTE DE STACK-ON.

STACK-ON NO SERÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, RESPONSABLE PARA EL CONSUMIDOR INICIAL PARA CUALQUIER INCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR O PUNITIVO DERIVADO DE LA COMPRA O USO DE UN PRODUCTO STACK-ON, INCLUYENDO LOS INCENDIOS SAFES ACERO RESISTENTE. RESPONSABILIDAD DE PILA - POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA DEBE LIMITARSE EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, DESCRITO ANTERIORMENTE, O UN REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO. EN NINGÚN CASO STACK-ON OBLIGACIÓN DEL BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADO AL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. USTED PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DE ESTADO A ESTADO.

Por favor envíe su reclamo en virtud de la garantía por encima o garantía por escrito por correo postal o correo electrónico a:

Stack-On Products Co.
Attn.: Customer Service Department
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

Asegúrese de incluir:

- Su nombre y dirección
- Una descripción de la reclamación de garantía, incendio o robo
- El número de modelo y fotografías de la caja fuerte
- El número de serie de la parte delantera o trasera de la caja fuerte
- Una copia del informe de la compañía de bomberos, de policía o de seguros dentro de los 30 días de daños (se aplica a las unidades dañadas por robo o incendio)
- Prueba de la información de la compra de la caja fuerte

Este producto no está diseñado para el almacenamiento de discos de ordenador, CD, DVD, materiales audiovisuales o fotografías / negativos.